

角度測定器 サイン台

取扱説明書

「正しくお使いいただくために、必ずご使用前には、この取扱説明書をよくご覧の上ご使用ください。
またお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管して下さい。」



株式会社 大菱計器製作所

安全上のご注意

※ご使用の前に、この **取扱説明書** をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様への危険を未然に防止するためのものです。

※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをした場合に想定される内容を **危険** **警告** **注意** の3つの区分にしています。

安全に正しくお使いいただくために	
この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、お客様への危害や損害を未然に防止するために、本文中に色々な図記号や絵表示を示しています。 その表示と意味は、次のようになっています。 ● 表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。 ● お読みになった後は、この製品をお使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管してください。 ● 全て安全に関する内容ですから、必ずお守りください。	
 危険	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が生じる切迫の度合いが想定される内容を示しています。
 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、或いは物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
図記号の例	 △ 記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを知らせるもので、図の中に具体的な注意内容が記載されています。 (左図は、特定しない一般的な危険・警告・注意の通告に使用)
	 ○ 記号は、禁止の行為であることを知らせるもので、図の中や下部等に具体的な注意内容が記載されています。 (左図は、特定しない一般的な禁止の通告に使用)
	 ● 記号は、行為を強制する内容を知らせるものです。 図の中に具体的な強制や指示の内容が記載されています。 (左図は、特定しない一般的な強制や指示に使用)


サイン台 取扱説明書

1. 製品の特長

- ・ 安定性に優れた設計です。
- ・ ベースから取り外して、上面だけで使用できます。
- ・ ラッピング仕上げの総焼入品です。
- ・ ブロックゲージを使用して角度を設定してください。

※ブロックゲージは付属しておりません。

2. 姿 図



3. 仕 様

コード No.	呼び 寸法	寸法 (L×W×H mm)	上面寸法 (L1×W mm)	傾斜角度 (度)	ローラ 中心距離 (mm)	平行度 (μ m)	質量 (kg)
NG101	100	130×70×60	115×70	0～50	100± 0.002	2	3.5
NG102	200	240×100×70	220×100	0～50	200± 0.003	3	10.5

4. 使用方法

- ① サイン台・ローラ・ベース等をきれいに拭き、基準定盤上に載せる。
- ② ブロックゲージを角度の寸法にリンギングさせて取り付ける。
- ③ ワークをきれいに拭き、ストッパー等を利用してサイン台上部に取り付ける。
- ④ サイン台を持ち上げ、ブロックゲージをサイン台の下側に入れる。(図 1)
ブロックゲージは必ずローラの中心に設置すること。
中心でない場合、サイン台が傾き倒れることがある。
- ⑤ ダイヤルゲージの測定子をワークに当て、スタンドを定盤の上で滑らせて測定する。
- ⑥ サイン台を持ち上げ、ブロックゲージを取り外す。
- ⑦ ワークを取り外す。

※ 本器はサインバーとしても使用可能であるが、大きな傾斜角度で使用する場合、ワークの重量等によりローラが滑り、本品がブロックゲージとともに倒れる恐れがあるため、十分に注意して使用すること。

※ 倒れ防止策を施してから使用すること。




図. 1

5. 使用上の注意

- ① 使用前には、使用面及びワークの測定面をきれいにしてください。
- ② 使用するときや保管時に、本器に衝撃を与えないよう注意して取り扱ってください。
- ③ 使用するところの温度になじませてご使用ください。
- ④ 温度変化の甚だしい場所等での使用や保管はしないでください。
- ⑤ 使用後は必ず防錆処理を行い、格納箱に保管してください。
- ⑥ 以下のような場合には、本器の異常の有無を確認してから使用してください。
 - ・本器を落下させたとき。
 - ・本器上に物を落下させたとき。
- ⑦ 定期的に精度チェックをして使用してください。
- △ ⑧ 製品に鋭利な部分がある場合は、取り扱い時に指や体の他の部位を傷つけないよう注意してください。
- △ ⑨ 必要に応じて保護手袋や保護眼鏡を着用して作業を行い、怪我を防いでください。
- △ ⑩ 損傷または劣化した本品を使用しないでください。怪我や事故の原因となる可能性があります。
- △ ⑪ 怪我が発生した場合は、直ちに応急処置を行い、必要に応じて医師に相談してください。

JIS 認証取得工場



株式会社 大菱計器製作所

OBISHI KEIKI SEISAKUSHO Co., Ltd.

本 社 〒940-1164 新潟県長岡市南陽 1 丁目 1216-1

工 場 TEL (0258) 22-1100 FAX (0258) 22-0014

東京営業所 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3 丁目 5 番地

TEL (03) 3293-8881 FAX (03) 3293-8884

名古屋営業所 〒460-0015 愛知県名古屋市中区大井町 3 番 15 号 日重ビル 2F

TEL (052) 322-4031 FAX (052) 322-5647



■ 本社・工場

■ 精密測定機器の設計・開発、製造ならびに校正サービス

(水準器、定盤、直定規、測定基準器、直角定規、ブロック、
ダイヤルゲージスタンド、コンパレーター、偏心検査器、直角度測定器)

ISO9001 認証

JQA-QMA11294